




دليل التثبيت

المقسمة R32 فئة



2MXM40A2V1B9
2MXM50A2V1B9

دليل التثبيت
المقسمة R32 فئة

العربية

[illegible][illegible]

01	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	06	Nome e indirizzo dell'Ente notificato che ha riscontrato la conformità alla Direttiva sulle apparecchiature a pressione: <Q>	10	Navn og adresse på berettiget organ der har foretaget en positiv bedømmelse af, at udstyret lever op til kravene i PED (Direktiv for trykudrustning): <Q>	15	Nazwa i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	19	Ime i naslov organa za upravljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenil zbirališče: <Q>	24	Nazov a adresa certifikacijskega urada, ktorý kladne posúdil zrodiť so smernicoou pre tlakovú zariadenia: <Q>
02	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	07	Ovoja ku (odgovorno) Komisiji, koja je izdala negativnu mišljenja o usklađenosti s Direktivom o tlaku: <Q>	11	Ime i adresa nadležnog tijela koje je dalo negativnu mišljenja o usklađenosti s Direktivom o tlaku: <Q>	16	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	20	Taxvaltud organa, amely károsan értékelte a nyomváltó berendezést a nyomváltó berendezések irányelve szerinti követelményekkel szemben: <Q>	25	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
03	Nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha valutato positivamente la direttiva sul recepimento della pressione: <Q>	08	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	12	Imię i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	17	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	21	Hajmekkötési és igazoló, az irányelv követelményeivel szemben a nyomváltó berendezéseket vizsgáló hatóság neve és címe: <Q>	26	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
04	Nome e indirizzo dell'organismo notificato, che ha valutato negativamente la direttiva sul recepimento della pressione: <Q>	09	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou desfavoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	13	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	18	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	22	Ime i naslov organa za upravljanje skladnosti, ki je negativno ocenil zbirališče: <Q>	27	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
05	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	10	Nome e indirizzo dell'Ente notificato che ha riscontrato la conformità alla Direttiva sulle apparecchiature a pressione: <Q>	14	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	19	Ime i naslov organa za upravljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenil zbirališče: <Q>	19	Ime i naslov organa za upravljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenil zbirališče: <Q>	24	Nazov a adresa certifikacijskega urada, ktorý kladne posúdil zrodiť so smernicoou pre tlakovú zariadenia: <Q>
06	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	11	Ovoja ku (odgovorno) Komisiji, koja je izdala negativnu mišljenja o usklađenosti s Direktivom o tlaku: <Q>	15	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	20	Taxvaltud organa, amely károsan értékelte a nyomváltó berendezést a nyomváltó berendezések irányelve szerinti követelményekkel szemben: <Q>	20	Taxvaltud organa, amely károsan értékelte a nyomváltó berendezést a nyomváltó berendezések irányelve szerinti követelményekkel szemben: <Q>	25	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
07	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	12	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	16	Imię i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	21	Hajmekkötési és igazoló, az irányelv követelményeivel szemben a nyomváltó berendezéseket vizsgáló hatóság neve és címe: <Q>	21	Hajmekkötési és igazoló, az irányelv követelményeivel szemben a nyomváltó berendezéseket vizsgáló hatóság neve és címe: <Q>	26	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
08	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	13	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou desfavoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	17	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	22	Ime i naslov organa za upravljanje skladnosti, ki je negativno ocenil zbirališče: <Q>	22	Ime i naslov organa za upravljanje skladnosti, ki je negativno ocenil zbirališče: <Q>	27	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
09	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	14	Ovoja ku (odgovorno) Komisiji, koja je izdala negativnu mišljenja o usklađenosti s Direktivom o tlaku: <Q>	18	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	23	Ime i naslov organa za upravljanje skladnosti, ki je negativno ocenil zbirališče: <Q>	23	Ime i naslov organa za upravljanje skladnosti, ki je negativno ocenil zbirališče: <Q>	28	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
10	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	15	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	20	Imię i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	25	Nazwa i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	24	Nazov a adresa certifikacijskega urada, ktorý kladne posúdil zrodiť so smernicoou pre tlakovú zariadenia: <Q>	29	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
11	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	16	Ovoja ku (odgovorno) Komisiji, koja je izdala negativnu mišljenja o usklađenosti s Direktivom o tlaku: <Q>	21	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	26	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	25	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>	30	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
12	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	17	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	22	Imię i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	27	Nazwa i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	26	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	31	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
13	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	18	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou desfavoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	23	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	28	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	27	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	32	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
14	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	19	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	24	Imię i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	29	Nazwa i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	28	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	33	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
15	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	20	Ovoja ku (odgovorno) Komisiji, koja je izdala negativnu mišljenja o usklađenosti s Direktivom o tlaku: <Q>	25	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	30	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	29	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	34	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
16	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	21	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	26	Imię i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	31	Nazwa i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	30	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	35	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
17	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	22	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou desfavoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	27	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	32	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	31	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	36	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
18	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	23	Ovoja ku (odgovorno) Komisiji, koja je izdala negativnu mišljenja o usklađenosti s Direktivom o tlaku: <Q>	28	Imię i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	33	Nazwa i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	32	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	37	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
19	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	24	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou desfavoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	29	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	34	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	33	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	38	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
20	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	25	Ovoja ku (odgovorno) Komisiji, koja je izdala negativnu mišljenja o usklađenosti s Direktivom o tlaku: <Q>	30	Imię i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	35	Nazwa i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	34	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	39	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
21	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	26	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou desfavoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	31	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	36	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	35	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	40	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
22	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	27	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	32	Imię i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	37	Nazwa i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	36	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	41	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
23	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	28	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou desfavoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	33	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	38	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	37	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	42	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
24	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	29	Ovoja ku (odgovorno) Komisiji, koja je izdala negativnu mišljenja o usklađenosti s Direktivom o tlaku: <Q>	34	Imię i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	39	Nazwa i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	38	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	43	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
25	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	30	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou desfavoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	35	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	40	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	39	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	44	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
26	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	31	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	36	Imię i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	41	Nazwa i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	40	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	45	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
27	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	32	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou desfavoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	37	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	42	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	41	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	46	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
28	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	33	Ovoja ku (odgovorno) Komisiji, koja je izdala negativnu mišljenja o usklađenosti s Direktivom o tlaku: <Q>	38	Imię i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	43	Nazwa i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	42	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	47	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
29	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	34	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou desfavoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	39	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	44	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	43	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	48	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
30	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	35	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	40	Imię i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	45	Nazwa i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	44	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	49	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
31	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	36	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou desfavoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	41	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	46	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	45	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	50	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
32	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	37	Ovoja ku (odgovorno) Komisiji, koja je izdala negativnu mišljenja o usklađenosti s Direktivom o tlaku: <Q>	42	Imię i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	47	Nazwa i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	46	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	51	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
33	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	38	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou desfavoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	43	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	48	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	47	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	52	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
34	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	39	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	44	Imię i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	49	Nazwa i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	48	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	53	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
35	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	40	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou desfavoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	45	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	50	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	49	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	54	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
36	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	41	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	46	Imię i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	51	Nazwa i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	50	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	55	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
37	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	42	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou desfavoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	47	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	52	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	51	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	56	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
38	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	43	Ovoja ku (odgovorno) Komisiji, koja je izdala negativnu mišljenja o usklađenosti s Direktivom o tlaku: <Q>	48	Imię i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	53	Nazwa i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	52	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	57	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
39	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	44	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou desfavoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	49	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	54	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	53	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	58	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
40	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	45	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	50	Imię i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	55	Nazwa i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	54	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	59	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
41	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	46	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou desfavoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	51	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	56	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	55	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	60	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
42	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	47	Ovoja ku (odgovorno) Komisiji, koja je izdala negativnu mišljenja o usklađenosti s Direktivom o tlaku: <Q>	52	Imię i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	57	Nazwa i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	56	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	61	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
43	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	48	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou desfavoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	53	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	58	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	57	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	62	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
44	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	49	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	54	Imię i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	59	Nazwa i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	58	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	63	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
45	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	50	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou desfavoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	55	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	60	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	59	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	64	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
46	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	51	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	56	Imię i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	61	Nazwa i adres nadawcy, który wydał pozytywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	60	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	65	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
47	Name and address of the Notified body that issued negatively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	52	Nome e morada do organismo notificado, que avaliou desfavoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>	57	Imię i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	62	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	61	Nazwa i adres nadawcy, który wydał negatywną opinię o zgodności z Dyrektywą o ciśnieniu: <Q>	66	Barang yang telah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan dari peraturan yang berlaku mengenai peralatan tekanan: <Q>
48	Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>	53	Ovoja ku (odgovorno) Komisiji, koja je izdala negativnu mišljenja o usklađenosti s Direktivom o tlaku: <Q>	58							

UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

2MXM40A2V1B9,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

- S.I. 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008**
- S.I. 2016/1101: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

as amended,

following the provisions of: BS EN 60335-2-40,

* as set out in <A> and judged positively by according to the **Certificate <C>**.

** DICz*** is authorised to compile the Technical Construction File.

*** DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

<A>	DAIKIN.TCF.032E23/11-2022
	—
<C>	—

UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

2MXM50A2V1B9, 3MXM40A2V1B9,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

- S.I. 2016/1105: Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016**
- S.I. 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008***
- S.I. 2016/1101: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

as amended,

following the provisions of: BS EN 60335-2-40,

* as set out in <A> and judged positively by according to the **Certificate <C>**.

** as set out in the Technical Construction File <D> and judged positively by <E> (Applied module <F>). <G>: Risk category <H>. Also refer to next page.

*** DICz# is authorised to compile the Technical Construction File.

#DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

<A>	DAIKIN.TCF.032E23/11-2022
	—
<C>	—
<D>	DAIKIN.TCF.PED.0146B
<E>	HPI Verification Services Ltd. (NB1521)
<F>	D1
<G>	—
<H>	II



continuation of previous page:

Design Specifications of the products to which this declaration relates:

Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)

Minimum/maximum allowable temperature (TS*):

* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)

* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS): <M> (°C)

Refrigerant: <N>

Setting of pressure safety device: <P> (bar)

Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate

Name and address of the Notified body that judged positively on compliance with the Pressure Equipment (Safety) Regulations: <Q>

<K>	PS	41.7 bar
<L>	TSmin	-35 °C
<M>	TSmax	63.8 °C
<N>		R32
<P>		41.7 bar

<Q>	HPI Verification Services Ltd. The Manor House Howbery Business Park Wallingford OX10 8BA United Kingdom
-----	---





Yasuto Hiraoka
Managing Director
Pilsen, 1st of November 2022

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

20	مخطط الأسلاك.....	١-١٣
20	دليل الرسم البياني للأسلاك الموحد.....	١-١٣
21	مخطط المواسير: الوحدة الخارجية.....	٢-١٣

١ نبذة عن الوثائق

١-١ نبذة عن هذه الوثيقة

إنذار 

تأكد من موافقة التركيب والصيانة والإصلاح والمواد المستخدمة للإرشادات الواردة في Daikin (بما في ذلك كل الوثائق المدرجة في "مجموعة الوثائق") بالإضافة إلى الامتثال للتشريعات المعمول بها وتنفيذها من قبل أشخاص مؤهلين فقط. في أوروبا والمناطق التي تطبق فيها معايير IEC، تعتبر EN/IEC 60335-2-40 المعيار المطبق.

معلومات

احرص على أن يكون لدى المستخدم الوثيقة المطبوعة وإطلب منه منها الاحتفاظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.

الجمهور المستهدف

المبتدئين المعتمدين

معلومات

روعي في تصميم هذا الجهاز أن يُستخدم من جانب الخبراء أو المستخدمين المدربين على استخدامه في المتاجر أو مناطق الصناعات الخفيفة أو المزارع أو لاستخدام الأشخاص العاديين له بشكل تجاري أو في المنازل.

معلومات

لا يتناول هذا المستند سوى شرح تعليمات التركيب الخاصة بالوحدة الخارجية. تركيب الوحدة الداخلية (تثبيت الوحدة الداخلية، توصيل أنابيب غاز التبريد بالوحدة الداخلية، توصيل الأسلاك الكهربائية بالوحدة الداخلية...)، راجع دليل تركيب الوحدة الداخلية.

مجموعة الوثائق

هذا المستند جزء من مجموعة وثائق. وتتكون المجموعة الكاملة مما يلي:

• احتياطات أمان عامة:

- إرشادات السلامة التي يجب عليك قراءتها قبل التركيب
- الشكل: ورق (في صندوق الوحدة الخارجية)

• دليل تثبيت الوحدة الخارجية:

- تعليمات التثبيت
- الشكل: ورق (في صندوق الوحدة الخارجية)

• دليل مرجعي للمثبت:

- إعداد التركيب، بيانات مرجعية، ...
- الشكل: الملفات الرقمية على <https://www.daikin.eu>. استخدم وظيفة البحث 🔍 لمعرفة الطراز الخاص بك.
- أحدث إصدارات الوثائق المرفقة قد تكون متاحة على موقع ويب Daikin أو عبر الموزع المحلي لديك.
- امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه ضوئياً للحصول على مجموعة الوثائق بالكامل ومزيد من المعلومات عن منتجك على موقع Daikin الإلكتروني.



الوثائق الأصلية محررة باللغة الإنجليزية. وجميع اللغات الأخرى هي ترجمات لها.

البيانات الهندسية الفنية

- تتوفر مجموعة فرعية من أحدث البيانات التقنية على موقع Daikin الإقليمي (يمكن الوصول إليه بشكل عام).

١ نبذة عن الوثائق

٢ تعليمات السلامة المحددة للمثبت

٣ نبذة عن الصندوق

١٠٣	الوحدة الخارجية.....
١٠٣	فك الملحقات من الوحدة الخارجية.....

٤ تركيب الوحدة

١٠٤	إعداد موقع التثبيت.....
١٠٤	متطلبات مكان التركيب للوحدة الخارجية.....
٢٠٤	متطلبات مكان التركيب الإضافية للوحدة الخارجية في المناخات الباردة.....
٢٠٤	تثبيت الوحدة الخارجية.....
١٠٤	توفير هيكل التركيب.....
٢٠٤	تركيب الوحدة الخارجية.....
٣٠٤	إعداد الصرف.....

٥ تثبيت الأنابيب

١٠٥	تجهيز أنابيب غاز التبريد.....
١٠٥	متطلبات أنابيب غاز التبريد.....
٢٠٥	عازل أنابيب غاز التبريد.....
٣٠٥	الاختلاف بين ارتفاع مواسير القربون وطولها.....
٢٠٥	توصيل أنابيب غاز التبريد.....
١٠٥	الاتصال بين الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية باستخدام مخفضات.....
٢٠٥	توصيل أنابيب غاز التبريد إلى الوحدة الخارجية.....
٣٠٥	فحص أنابيب غاز التبريد.....
١٠٥	التحقق من عدم وجود تسرب.....
٢٠٥	إجراء التجفيف الفراغي.....

٦ شحن مائع التبريد

١٠٦	نبذة عن المبرد.....
٢٠٦	لتحديد كمية المبرد الإضافية.....
٣٠٦	لتحديد كمية المبرد الإضافية.....
٤٠٦	لشحن المبرد الإضافي.....
٥٠٦	تثبيت بطاقة الغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري.....
٦٠٦	لتفقد تسريبات غاز التبريد بعد الشحن.....

٧ التركيب الكهربائي

١٠٧	مواصفات مكونات الأسلاك المعيارية.....
٢٠٧	توصيل الأسلاك الكهربائية بالوحدة الخارجية.....

٨ إكمال عملية تثبيت الوحدة الخارجية

١٠٨	إنهاء تركيب الوحدة الخارجية.....
-----	----------------------------------

٩ التهيئة

١٠٩	حول إعداد حظر وضع ECONO.....
١٠٩	لتشغيل إعداد حظر وضع ECONO.....
٢٠٩	حول الوضع الليلي الهادئ.....
١٠٩	لتشغيل الوضع الليلي الهادئ.....
٣٠٩	حول غلق وضع التدفئة.....
١٠٩	لتشغيل غلق وضع التدفئة.....
٤٠٩	حول وظيفة توفير الكهرباء الاحتياطية.....
١٠٩	لتشغيل وظيفة توفير الكهرباء على وضع الاستعداد.....

١٠ التجهيز

١٠١	قائمة مرجعية قبل بدء التشغيل.....
٢٠١	قائمة المراجعة أثناء تجهيز التشغيل.....
٣٠١	التشغيل التجريبي والاختبار.....
١٠٣	١٠٣-١٠١ تشغيل الاختبار.....

١١ الصيانة والخدمة

١٢ الفك

١٣ البيانات الفنية

- تتوفر المجموعة الكاملة لأحدث البيانات الفنية على إكسترانت Daikin Business Portal (تلتزم المصادقة).

٢ تعليمات السلامة المحددة للمثبت

احرص دائماً على اتباع تعليمات ولوائح السلامة التالية.

تركيب الوحدة (انظر "٤ تركيب الوحدة" [10<])

إنذار

يجب إجراء التركيب بواسطة مسؤول تركيب مرخص، ويجب أن يمثل اختيار المواد والتركيب للتشريعات المعمول بها. في أوروبا، المعيار EN378 هو المعيار المعمول به.

مكان التركيب (انظر "٤-١ إعداد موقع التثبيت" [10<])

تحذير

- تأكد مما إذا كان مكان التثبيت سيتحمل وزن الوحدة. التثبيت الضعيف إجراء يتسبب في مخاطر. يمكن أن يتسبب أيضاً في أحداث اهتزازات أو ضوضاء غير معتادة أثناء التشغيل.
- توفير مكان ملائم للخدمة.
- تجنب تثبيت الوحدة بحيث تكون متصلة بالسقف أو الحائط، لأن ذلك قد يتسبب في أحداث اهتزازات.

إنذار

ينبغي تخزين الجهاز بطريقة تمنع تعرضه لأضرار ميكانيكية وفي مكان جيد التهوية لا يحتوي على مصادر إشعال تعمل باستمرار (مثال: اللهب المكشوف، أو الأجهزة التي تعمل بالغاز أو السخانات التي تعمل بالكهرباء). ينبغي أن تكون مساحة الغرفة مطابقة للمساحة المذكورة في احتياطات السلامة العامة.

تركيب الأنابيب (انظر "٥ تثبيت الأنابيب" [12<])

تحذير

ينبغي أن تُصنع أنابيب ووصلات نظام الوحدتين من وصلات دائمة حينما تكون مساحة الجزء الداخلي مشغولة، ما عدا الوصلات التي تربط الأنابيب مباشرةً بالوحدات الداخلية.

تحذير

- لا يتوفر لحام بالنحاس أو لحام على موقع الوحدات مع شحن مانع التبريد R32 أثناء الشحن.
- أثناء تثبيت نظام التبريد، يجب ربط الأجزاء مع شحن جزء واحد على الأقل، مع مراعاة المتطلبات الآتية: غير مسموح بربط الوصلات غير الدائمة، مع مانع التبريد R32، داخل المساحات المشغولة باستثناء وصلات الموقع التي تربط الوحدة الداخلية مباشرةً بالأنابيب. يجب أن تكون وصلات الموقع والتي تربط الوحدة الداخلية بالأنابيب مباشرةً من النوع غير الدائم.

تحذير

لا تقيم بتوصيل أنابيب التفريغ المبطنة والوحدة الخارجية عند القيام بتركيب الأنابيب بدون توصيل الوحدة الداخلية من أجل إضافة وحدة داخلية أخرى.

إنذار

وصل مواسير المُبرد بأمان قبل تشغيل الضاغط. في حالة عدم توصيل مواسير المبرد وفتح صمام منع التسرب عند تشغيل الضاغط، فإنه سيتم امتصاص الهواء. وستتسبب ذلك في حدوث ضغط غير عادي في دورة الفريون، الأمر الذي قد ينتج عنه إلحاق بعض الأضرار بالجهاز أو تحطمه.

تحذير

- قد يتسبب التفليج غير الكامل في حدوث تسرب لغاز التبريد.
- لا تعد استخدام الوصلات المفلجة. استخدم وصلات مفلجة جديدة لمنع تسرب غاز التبريد.
- استخدم الصواميل المفلجة الملحقة بالوحدة. فقد يتسبب استخدام صواميل مفلجة مختلفة في حدوث تسرب لغاز التبريد.

تحذير

لا تفتح الصمامات قبل اكتمال عملية الربط. حيث إن هذا قد يتسبب في تسرب الغاز من المبرد.

خطر: خطر الانفجار

لا تفتح صمامات الإغلاق قبل إنتهاء التجفيف الهوائي.

شحن مانع التبريد (انظر "٦ شحن مانع التبريد" [14<])

تحذير: مادة قابلة للاشتعال بشكل متوسط

سائل التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل للاشتعال إلى حد ما.

إنذار

- يعد غاز التبريد داخل هذه الوحدة قابل للاشتعال قليلاً، لكنه لا يتسرب في الطبيعي. في حالة تسرب الغاز من المبرد في الغرفة وملامسته للنيران من موقد أو سخان أو بوتاجاز، قد يتسبب هذا في اندلاع حريق أو تكوين غازات ضارة.
- أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة للاحتراق، وقم بتهوية الغرفة، ثم اتصل بالبالغ الذي اشترت منه الوحدة.
- تجنب استخدام الوحدة حتى يؤكد لك فني الصيانة إصلاح القطعة التي تسببت في تسرب السائل من المبرد.

إنذار

- استخدم R32 فقط كمبرد. حيث إن المواد الأخرى قد تسبب في حدوث انفجارات وحوادث.
- تحتوي R32 على الغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري. وتبلغ قيمة احتمال الاحتراق العالمي (GWP) الخاصة به 675. لذا تجنب تنفيس تلك الغازات في الهواء.
- عند شحن المُبرد، احرص دائماً على استخدام القفازات الواقية ونظارات السلامة.

إنذار

تجنب اللمس المباشر لأي غاز تبريد متسرب بصورة عرضية. قد يسبب هذا جروحاً شديدة نتيجة للسعة الصقيع.

التركيب الكهربائي (انظر "٧ التركيب الكهربائي" [15<])

إنذار

- يجب أن يقوم بتوصيل جميع الأسلاك الكهربائي مصرح له ويجب عليه الالتزام بلوائح توصيل الأسلاك الوطنية المعمول بها.
- قم بتوصيل الوصلات الكهربائية بالوصلات السلكية الثابتة.
- يجب أن تكون جميع المكونات التي تم شراؤها من الموقع وجميع التركيبات الكهربائية متفقة مع القانون المعمول به.

إنذار

استخدم دائماً كابل متعدد القلوب مع كابلات مصدر التيار الكهربائي.

إنذار

استخدم فاصل من نوع وصلة لكل الأقطاب بفاصل 3 مم على الأقل بين فجوات نقطة التوصيل التي توفر فاصل كامل أسفل فتحة قرط الفولتية III.

إنذار

في حالة تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قبل المصنّع أو وكيل الخدمات التابع له أو الأشخاص المتساوين في الكفاءة لتجنب المخاطر.

نبذة عن الصندوق

خطر: الموت صعقًا بالكهرباء ⚡

- استخدم هذا الضاغط على نظام التأريض فقط.
- قم بإيقاف التشغيل قبل تقديم الخدمات الخاصة بالضاغط.
- أعد إرفاق غطاء صندوق المفاتيح وغطاء الخدمة بعد تقديم الخدمة.

تحذير ⚠

داوم على ارتداء نظارات السلامة والقفازات الواقية.

خطر: خطر الانفجار ⚡

- استخدم قاطع المواسير لنزع الضاغط.
- لا تستخدم اللحام بالنحاس.
- استخدم المبردات ومواد التشحيم المصدق عليها فقط.

خطر: خطر الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة ⚡


لذا تجنب لمس الضاغط بيدين عاريتين.

نبذة عن الصندوق ٣

الوحدة الخارجية ١-٣

فك الملحقات من الوحدة الخارجية ١-١-٣

تأكد من تسلم كل الملحقات التالية مع الوحدة:



- a دليل تركيب الوحدة الخارجية
b احتياطات السلامة العامة
c بطاقة الغازات المفكورة المسببة للاحتباس الحراري
d بطاقة الغازات المفكورة المسببة للاحتباس الحراري متعددة اللغات
e مأخذ تصريف
f حقبة المسامير (لتثبيت ماسك الأسلاك)
g مجموعة المخفض
h بطاقة الطاقة

تركيب الوحدة ٤

إنذار ⚠

يجب إجراء التركيب بواسطة مسؤول تركيب مرخص، ويجب أن يمثل اختيار المواد والتركيب للتشريعات المعمول بها. في أوروبا، المعيار EN378 هو المعيار المعمول به.

إعداد موقع التثبيت ١-٤

إنذار ⚠

ينبغي تخزين الجهاز بطريقة تمنع تعرضه لأضرار ميكانيكية وفي مكان جيد التهوية لا يحتوي على مصادر إشعال تعمل باستمرار (مثال: اللهب المكشوف، أو الأجهزة التي تعمل بالغاز أو السخانات التي تعمل بالكهرباء). ينبغي أن تكون مساحة الغرفة مطابقة للمساحة المذكورة في احتياطات السلامة العامة.

متطلبات مكان التركيب للوحدة الخارجية ١-١-٤

تذكر إرشادات التباعد التالية:

إنذار ⚠

لا توصل وحدة إمداد الطاقة بالوحدة الداخلية. حيث قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

إنذار ⚠

- لا تستخدم القطع الكهربائية التي تم شراؤها محليًا داخل المنتج.
- لا تجعل وحدة إمداد الطاقة لمضخة الصرف وغيرها موصلة من خلال الروتة حيث قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

إنذار ⚠

أبعد كابلات الكنترول عن المواسير النحاسية الغير معزولة لأنها ستكون ساخنة جدًا.

خطر: الموت صعقًا بالكهرباء ⚡

يتم إمداد جميع الأجزاء الكهربائية (بما في ذلك الثرمستورات) بالطاقة بواسطة مصدر التيار الكهربائي. لذا تجنب لمسها بيدين عاريتين.

خطر: الموت صعقًا بالكهرباء ⚡

افصل مصدر التيار الكهربائي لأكثر من 10 دقائق، وقم بقياس الجهد الكهربائي في أطراف مكتفات الدارة الرئيسية أو المكونات الكهربائية قبل الصيانة. يجب أن يكون الجهد الكهربائي أقل من 50 فولت من التيار المستمر قبل لمس المكونات الكهربائية. لمعرفة مكان الأطراف، انظر مخطط الأسلاك.

الانتهاء من تركيب الوحدة الخارجية (انظر "٨ إكمال عملية تثبيت الوحدة الخارجية" [17])

خطر: الموت صعقًا بالكهرباء ⚡

- تأكد من أنه يتم تأريض الجهاز بشكل صحيح.
- أغلق وحدة إمداد الطاقة قبل الصيانة.
- ركب غطاء صندوق المفاتيح قبل تشغيل مصدر إمداد الطاقة.

التجهيز (انظر "١٠ التجهيز" [18])

تحذير ⚠

لا تقم بإجراء التشغيل التجريبي أثناء العمل على الوحدات الداخلية. عند إجراء التشغيل التجريبي، لن تعمل الوحدة الخارجية فقط وإنما ستعمل الوحدة الداخلية المتصلة أيضًا. إن العمل على أي وحدة داخلية أثناء إجراء التشغيل التجريبي أمر خطير.

تحذير ⚠

لا تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. لا تقم بإزالة وقاء المروحة. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.

الصيانة والخدمة (انظر "١١ الصيانة والخدمة" [19])

خطر: الموت صعقًا بالكهرباء ⚡


خطر: خطر الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة ⚡

إنذار ⚠

- قبل القيام بأي نشاط صيانة أو إصلاح، عليك دائمًا إيقاف قاطع الدارة الكهربائية الموجود على لوحة توزيع الكهرباء، وإزالة الصمامات أو فتح أجهزة الحماية للوحدة.
- تجنب لمس الأجزاء المكهربة لمدة 10 دقائق بعد إيقاف تشغيل مصدر الطاقة بسبب مخاطر الجهد العالي.
- يرجى ملاحظة أن بعض أجزاء صندوق المكونات الكهربائية ساخنة.
- تأكد من عدم لمس الجزء الموصل.
- تجنب شطف الوحدة. قد يتسبب ذلك في إحداث صدمات كهربائية أو اندلاع حريق.

٢-١-٤ متطلبات مكان التركيب الإضافية للوحدة الخارجية في المناخات الباردة

قم بحماية الوحدة الخارجية تساقط الثلوج واحرص على أن لا تكون الوحدة الخارجية بها ثلوج.



a غطاء أو سقف للحماية من تراكم الثلج
b قاعدة
c اتجاه الرياح السائدة
d مخرج الهواء

يوصى بتوفير مساحة خالية بمقدار 150 مم على الأقل أسفل الوحدة (300 مم في مناطق تساقط الثلوج بغزارة). وبالإضافة إلى ذلك، تأكد أن الوحدة متمركزة على مسافة 100 مم على الأقل فوق أقصى مستوى متوقع من الثلوج. قم ببناء قاعدة إذا دعت الضرورة. انظر "٢-٤ تثبيت الوحدة الخارجية" [11] لمزيد من التفاصيل. في المناطق التي تساقط فيها الثلوج بغزارة، من المهم جداً اختيار مكان التركيب حيث لا يؤثر فيه الثلج على الوحدة. إذا كان من المحتمل حدوث تساقط جانبي للثلوج، فتأكد من أن ملف المبادل الحراري لا يتأثر بالثلوج. إذا لزم الأمر، قم بتركيب غطاء أو ساتر ضد الثلج وقاعدة للوحدة.


٢-٤ تثبيت الوحدة الخارجية

١-٢-٤ توفير هيكل التركيب



استخدم مطاط مانع للاهتزاز (يتم توفيره في موقع التركيب) في حالات ما إذا انتقلت الاهتزازات إلى البنية.

يمكن تثبيت الوحدة مباشرة في شرفة خرسانية أو سطح صلب آخر طالما أنه يوفر تصريف مناسب.

قم بأعداد أربع مجموعات من مسامير التثبيت مقاس M8 أو M10، وصواميل ومفكات (الإمدادات الميدانية).





• حائط مواجه لجانب واحد:




(mm)

• حائط مواجه لجانبين:



(mm)


• حائط مواجه لثلاثة جوانب:



(mm)

a مخرج الهواء
b مدخل الهواء

اترك مساحة عمل بطول 300 مم أسفل سطح السقف ومساحة بطول 250 مم من أجل تركيب الأنابيب والصيانة الكهربائية.



a عارضة إعاقة الهواء
b اتجاه الرياح السائدة
c مخرج الهواء

تجنب تثبيت الوحدة في المناطق الحساسة للأصوات (على سبيل المثال، بالقرب من غرفة النوم)، وبالتالي لن تتسبب الضوضاء الصادرة عن التشغيل في أي مشاكل.

ملاحظة: إذا تم قياس الصوت في ظروف التثبيت الفعلية، فإن القيمة المقاسة قد تكون أعلى من مستوى ضغط الصوت المذكور في "الطيف الصوتي" في كتاب البيانات وذلك نظراً للضوضاء البيئية وانعكاسات الصوت.

معلومات

مستوى ضغط الصوت أقل من 70 ديسيبل صوتي.

الوحدة الخارجية مصممة للتثبيت الخارجي فقط، وتحمل درجات الحرارة المحيطة المحددة في النطاقات التالية (ما لم يُحدد غير ذلك في دليل تشغيل الوحدة الداخلية المتصلة):

وضع التبريد	وضع التدفئة
10~46 درجة مئوية جافة	15~24 درجة مئوية جافة

- a منفذ التصريف
b الإطار السفلي
c سداة التصريف
d الخرطوم (يتم توريده في مكان التركيب)

5 تثبيت الأنابيب

١-٥ تجهيز أنابيب غاز التبريد

١-١-٥ متطلبات أنابيب غاز التبريد



تحذير
ينبغي أن تُصنع أنابيب ووصلات نظام الوحدتين من وصلات دائمة حينما تكون مساحة الجزء الداخلي مشغولة، ما عدا الوصلات التي تربط الأنابيب مباشرة بالوحدات الداخلية.



إشعار
قد تكون الأنابيب والأجزاء الحاوية للضغط مناسبة لغاز التبريد. استخدم النحاس السليم المزال منه أكسيد حمض الفسفوريك لأنابيب غاز التبريد.

- يجب أن تكون المواد الغريبة داخل الأنابيب (بما في ذلك الزيوت الخاصة بالتركيب) $30 \geq$ ملجم/10 م.

قطر أنابيب غاز التبريد

الفئة 40	
أنابيب السائل	$2 \times \varnothing 6.4$ مم (بوصة 1/4)
أنابيب الغاز	$2 \times \varnothing 9.5$ مم (بوصة 3/8)
الفئة 50	
أنابيب السائل	$2 \times \varnothing 6.4$ مم (بوصة 1/4)
أنابيب الغاز	$1 \times \varnothing 9.5$ مم (بوصة 3/8)
	$1 \times \varnothing 12.7$ مم (بوصة 1/2)



معلومات
من الممكن أن تكون هناك حاجة لاستخدام المخفضات ويعتمد الأمر على الوحدة الداخلية. انظر "١-٢-٥ اتصال بين الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية باستخدام مخفضات" [13] لمزيد من المعلومات.

مادة أنابيب غاز التبريد


- مادة الأنابيب: النحاس السليم المزال منه أكسيد حمض الفسفوريك
- الوصلات المفاجئة: استخدم المواد اللدنة فقط.
- درجة وسمك صلابة الأنابيب:

القطر الخارجي (Ø)	درجة التلدين	الصلابة (H _{RC})
6.4 مم (بوصة 1/4)	مُطَوِّع (O)	$0.8 \leq$ مم
9.5 مم (بوصة 3/8)		
12.7 مم (بوصة 1/2)		

(a) وفقًا للتشريعات المعمول بها والحد الأقصى لضغط العمل للوحدة (انظر "PS High" على لوحة اسم الوحدة)، قد تكون هناك حاجة إلى سُمْك أكبر للأنابيب.


٢-١-٥ عازل أنابيب غاز التبريد

- استخدم رغوة البولي إيثيلين كمادة عازلة:
- مع معدل انتقال حراري يتراوح بين 0.041 و 0.052 واط لكل متر كلفن (0.035 و 0.045 كيلو كالوري/متر.ساعة/درجة مئوية)
- مع مقاومة الحرارة التي تبلغ على الأقل 120 درجة مئوية
- سُمْك العازل



a 100 مم فوق أعلى مستوى متوقع من التلوج

٢-٢-٤ تركيب الوحدة الخارجية



٣-٢-٤ لإعداد الصرف



إشعار
إذا كانت الوحدة مركبة في مناخ بارد، يرجى اتخاذ الإجراءات الكافية حتى لا يتجمد المكثف المفرغ.




إشعار
إذا كانت فتحات التصريف الخاصة بالوحدة الخارجية مسدودة عن طريق قاعدة التركيب أو سطح الأرض، فضع قواعد إضافية خاصة بالإقدام $30 \leq$ مم تحت الجزء السفلي من الوحدة الخارجية.



معلومات
لمعرفة بعض المعلومات عن الخيارات المتاحة، يرجى الاتصال بالوكيل.

1 استخدم سداة التصريف الخاصة بالتفريغ.


2 استخدم خرطوم بقطر خارجي 16 مم (إمداد المجال).



معلومات		
لا يمكن توصيل وحدة داخلية واحدة فقط. قم بتوصيل وحدتين داخليتين على الأقل.		
المنفذ	الفئة	المخفض
2MXM40		
—	35، 25، 20، 15	(Ø9.5) A مم
—	35، 25، 20، 15	(Ø9.5) B مم
2MXM50		
—	(a) 35، 25، 20، 15، (42)	(Ø9.5) A مم
ملحق اختياري	42	
1+2	(a) 35، 25، 20، 15، (42)	(Ø12.7) B مم
—	50، 42	


(a) فقط في حالة التوصيل مع FTXM42R، FTXM42A، FTXA42C

نوع المخفض:



أمثلة على التوصيل:

- توصيل أنبوب واصل Ø9.5 مم بمنفذ وصلة أنبوب غاز Ø12.7 مم بالوحدة الخارجية



- a منفذ التوصيل (على الوحدة الخارجية).
- b المخفض 1
- c المخفض 2
- d صامولة مقلجة (على الوحدة الخارجية)
- e الأنابيب داخل الوحدة

إشعار

- لمنع تسريب الغاز، ضع زيت التبريد على كل من جانبي المخفض 1 (b). استخدم زيت التبريد في مبرد R32 (FW68DA).

صامولة مقلجة (مم)	عزم الربط (نيوتن*متر)
Ø12.7	60~50

إشعار

- استخدم مفتاح ملائم لتجنب إتلاف الوصلة الملولة من خلال تشديد ربط الصامولة المقلجة. احذر من تشديد ربط الصامولة، وإلا ستلف الأنبوبة الأصغر (نحو 1~2/3 من العزم الطبيعي).


توصيل أنابيب غاز التبريد إلى الوحدة الخارجية

- طول المواسير. احرص على أن تكون مواسير الحقل قصيرة قدر الإمكان.
- حماية المواسير. يرجى حماية مواسير الحقل من الأضرار المادية.

إنذار

وصّل مواسير المُبرد بأمان قبل تشغيل الضاغط. في حالة عدم توصيل مواسير المبرد وفتح صمام منع التسرب عند تشغيل الضاغط، فإنه سيتم امتصاص الهواء. وستتسبب ذلك في حدوث ضغط غير عادي في دورة الفريون، الأمر الذي قد ينتج عنه إلحاق بعض الأضرار بالجهاز أو تحطمه.

القطر الخارجي للأنبوب (Ø)	عزل القطر الداخلي (Ø)	سمك العزل (t)
6.4 مم (1/4 بوصة)	8~10 مم	≤10 مم
9.5 مم (3/8 بوصة)	10~14 مم	≤13 مم
12.7 مم (1/2 بوصة)	14~16 مم	≤13 مم



في حال كانت درجة الحرارة أعلى من 30 درجة مئوية والرطوبة أعلى من 80% رطوبة نسبية، فإن سمك مواد العزل يجب ألا يقل عن 20 مم لمنع حدوث التكثيف على سطح العازل.

استخدم أنابيب عزل حراري مستقلة لأنابيب مانع التبريد الغازي والسانل.

الاختلاف بين ارتفاع مواسير الفريون وطولها

كلما قصرت أنابيب التبريد تحسن أداء النظام.

يجب أن تتوافق الاختلافات في أطوال أنابيب غاز التبريد وارتفاعاتها مع المتطلبات التالية.

أقصى طول مسموح به للغرفة هو 3 م.

طول أنابيب التبريد لكل وحدة داخلية	≥20 م
إجمالي طول أنابيب التبريد	≥30 م

اختلاف ارتفاع الوحدة الخارجية والداخلية	اختلاف ارتفاع الوحدة الخارجية والداخلية	
≥7.5 م	≥15 م	يتم تثبيت الوحدة الخارجية أعلى من الوحدة الداخلية
≥15 م	≥7.5 م	يتم تثبيت الوحدة الخارجية على مستوى أكثر انخفاضًا من وحدة داخلية واحدة على الأقل

توصيل أنابيب غاز التبريد

خطر: خطر الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة

تحذير

- لا يتوفر لحام بالنحاس أو لحام على موقع الوحدات مع شحن مانع التبريد R32 أثناء الشحن.
- أثناء تثبيت نظام التبريد، يجب ربط الأجزاء مع شحن جزء واحد على الأقل، مع مراعاة المتطلبات الآتية: غير مسموح بربط الوصلات غير الدائمة، مع مانع التبريد R32، داخل المساحات المشغولة باستثناء وصلات الموقع التي تربط الوحدة الداخلية مباشرة بالأنابيب. يجب أن تكون وصلات الموقع والتي تربط الوحدة الداخلية بالأنابيب مباشرة من النوع غير الدائم.

تحذير

- لا تقيم توصيل أنابيب التفريغ المبطنة والوحدة الخارجية عند القيام بتركيب الأنابيب بدون توصيل الوحدة الداخلية من أجل إضافة وحدة داخلية أخرى.

الاتصال بين الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية

باستخدام مخفضات

الفئة الإجمالية لسعة الوحدة الداخلية التي يمكن أن تتصل بهذه الوحدة الخارجية:

الوحدة الخارجية	إجمالي فئة سعة الوحدة الداخلية
2MXM40	≥6.0 كيلو وات
2MXM50	≥8.5 كيلو وات

شحن مانع التبريد

إشعار

قم بتوصيل مضخة التفريغ بكلا منفذي الخدمة لصمامات إغلاق الغاز.

- 1 قم بتفريغ الجهاز حتى يشير الضغط فوق الوصلة المزودة بفتحات ربط كهربائية إلى -0.1 ميغا باسكال (1- بار).
- 2 اتركه لمدة 4-5 دقائق وتحقق من الضغط:

إذا كان الضغط...	ثم...
تجنب تغيير	لا توجد رطوبة داخل الجهاز. انتهى هذا الإجراء.
الزيادات	توجد رطوبة داخل الجهاز. اذهب إلى الخطوة التالية.

- 3 قم بتفريغ الجهاز لمدة ساعتين على الأقل للحصول على الضغط الموجود على الوصلة التي بها فتحات ربط جانبية بمقدار -0.1 ميغا باسكال (1- بار).
- 4 بعد إيقاف المضخة، قم بالتحقق من الضغط لمدة ساعة على الأقل.
- 5 إذا لم تصل إلى الفراغ المستهدف أولم تستطع الحفاظ على الفراغ لمدة ساعة واحدة، فقم بما يلي:
 - تحقق من عدم وجود تسربات مرة أخرى.
 - قم بإجراء تجفيف الفراغ مرة أخرى.

إشعار

تأكد من فتح الصمامات الحابسة بعد عملية تركيب مواسير الفريون و القيام بالتجفيف الهوائي. فإن تشغيل الجهاز والصمامات الحابسة مغلقة قد يؤدي إلى تعطل الضاغط.

شحن مانع التبريد ٦

نبذة عن المبرد ١-٦

يحتوي هذا المنتج على الغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري. لا تصرف الغازات في الجو.

نوع غاز التبريد: R32

قيمة احتمال الاحتراق العالمي (GWP): 675

قد تكون هناك حاجة لعمليات فحص دورية للكشف عن تسربات غاز التبريد تبعاً للتشريعات المعمول بها. اتصل بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات.

تحذير: مادة قابلة للاشتعال بشكل متوسط A2L
سائل التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل للاشتعال إلى حد ما.

إنذار

- يعد غاز التبريد داخل هذه الوحدة قابل للاشتعال قليلاً، لكنه لا يتسرب في الطبيعي. في حالة تسرب الغاز من المبرد في الغرفة وملامسته للنيران من موقد أو سخان أو بوتاجاز، قد يتسبب هذا في اندلاع حريق أو تكوين غازات ضارة.
- أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة للاحتراق، وقم بتهوية الغرفة، ثم انصل بالبالغ الذي اشترت منه الوحدة.
- تجنب استخدام الوحدة حتى يؤكد لك فني الصيانة إصلاح القطعة التي تسببت في تسرب السائل من المبرد.


إنذار

ينبغي تخزين الجهاز بطريقة تمنع تعرضه لأضرار ميكانيكية وفي مكان جيد التهوية لا يحتوي على مصادر إشعال تعمل باستمرار (مثال: اللهب المكشوف، أو الأجهزة التي تعمل بالغاز أو السخانات التي تعمل بالكهرباء). ينبغي أن تكون مساحة الغرفة مطابقة للمساحة المذكورة في احتياطات السلامة العامة.

إشعار

- استخدم الصامولة المفلجة المثبتة بالوحدة.
- لمنع تسرب الغاز، ضع زيت التبريد فقط داخل الوصلة المفلجة.
- استخدم زيت التبريد في مبرد R32 (مثال: FW68DA).
- لا تستخدموصلات مرة أخرى.

- 1 قم بتوصيل وصلة مبرد السائل من الوحدة الداخلية إلى صمام إيقاف السوائل الخاص بالوحدة الخارجية.



- a صمام منع تسرب السائل (الغرفة A)
- b صمام منع تسرب الغاز (الغرفة A)
- c صمام منع تسرب السائل (الغرفة B)
- d صمام منع تسرب الغاز (الغرفة B)
- e منفذ الخدمة

- 2 قم بتوصيل وصلة غاز التبريد من الوحدة الداخلية إلى صمام حبس الغاز الخاص بالوحدة الخارجية.

إشعار

ويوصى بتركيب ماسورة المبرد الموجود بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية في ماسورة نقل الغاز أو لف ماسورة المبرد بشرط الصقل.

٣-٥ فحص أنابيب غاز التبريد

١-٣-٥ التحقق من عدم وجود تسرب

إشعار

لا تتجاوز الحد الأقصى لضغط عمل الوحدة (انظر "PS High" على لوحة اسم الوحدة).

إشعار

احرص دائماً على استخدام محلول الاختبار الفقاعي الموصى به من تاجر الجملة.

تجنب استخدام المياه مع الصابون:

- قد يتسبب الماء مع الصابون في كسر المكونات، مثل صواميل الاشتعال أو غطاء صمام الإغلاق.
- قد يحتوي الماء مع الصابون على أملاح تمتص الرطوبة وستتجمد عند تبريد الأنابيب.
- يحتوي الماء مع الصابون على الأمونيا التي قد تؤدي إلى تآكل وصلات الاشتعال (بين صامولة الاشتعال النحاسية ووصلة الاشتعال النحاسية).

- 1 اشحن الجهاز بغاز النيتروجين بمستوى من الضغط يعادل ما لا يقل عن 200 كيلو باسكال (2 بار). ويوصى بتكثيف الضغط بما يعادل 3000 كيلو باسكال (30 بار) لاكتشاف الثقوب الصغيرة.
- 2 قم بإجراء الفحص للتأكد من عدم تسرب الغاز من خلال تطبيق إجراء اختبار الفقاعة على جميع الوصلات.
- 3 قم بتفريغ غاز النيتروجين بأكمله.

٢-٣-٥ إجراء التجفيف الفراغي

خطر: خطر الانفجار

لا تفتح صمامات الإغلاق قبل انتهاء التجفيف الهوائي.

٥-٦ تثبيت بطاقة الغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحرارى

١ املأ المصق كما يلي:

Contains fluorinated greenhouse gases

RXXX

GWP: XXX

f

1 = kg

2 = kg

1 + 2 = kg

GWP * kg

1000

tCO₂eq

a

b

c

d

e

- a إذا تم استلام ملصق تصنيفات الغازات الدفينة المفلورة مع الوحدة (انظر الملحقات)، يرجى نزع اللغة المستخدمة ولصقها على أ.
- b شحن المبرد الأساسى: انظر لوحة اسم الوحدة
- c كمية المبرد الإضافية التى تم شحنها
- d إجمالى شحن المبرد
- e كمية الغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحرارى من إجمالى شحن المبرد المعبر عنه بالطن لتثنى أكسيد الكربون المكافئ.
- f GWP = جهد الخمو العالمى

إشعار

يتطلب القانون ساري المفعول المعنى بالغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحرارى أن يتم شحن المبرد الخاص بالوحدة كما هو محدد من حيث الوزن وتثنى أكسيد الكربون المكافئ.

صيغة لحساب كمية غاز ثنائى أكسيد لكربون2 المعبر عنها بقيمة الطن:
قيمة احتمالية الاحترار العالمى (GWP) للمبرد × إجمالى شحنة المبرد
[بالكيلوجرام/ 1000]

استخدم قيمة دالة احتمالية الاحترار العالمى المذكورة فى بطاقة شحن المبرد.

٢ قم بتثبيت المصق داخل الوحدة الخارجية بجانب صمامات منع تسرب الغاز والسائل.

٦-٦ لتفقد تسريبات غاز التبريد بعد الشحن

معلومات

يستخدم فقط جنباً إلى جنب مع الوحدات الداخلية، CVXM-A9، FVXM-A9.

يجب اختبار جميع وصلات غاز التبريد الميدانية لمعرفة مدى إحكامها.

يجب ألا يُكتشف أي تسرب باستخدام طريقة الاختبار التى تبلغ الحساسية بها 5 جرامات من غاز التبريد سنوياً أو أكثر، عند ضغط لا يقل عن ربع الحد الأقصى لضغط التشغيل "0.25" (انظر "PS High" على لوحة اسم الوحدة).

فى حالة اكتشاف تسرب، استعد غاز التبريد وأصلح الوصلة (الوصلات).

ثم:

- للقيام باختبارات التسرب، انظر "٥-٣-١ التحقق من عدم وجود تسرب" [14].
- شحن غاز التبريد.
- لتفقد تسريبات غاز التبريد بعد الشحن (انظر بالأعلى).

٧ التركيب الكهربى

خطر: خطر الموت صعباً بالكهرباء

إنذار

- يجب أن يقوم بتوصيل جميع الأسلاك كهربائى مصرح له ويجب عليه الالتزام بلوائح توصيل الأسلاك الوطنية المعمول بها.
- قم بتوصيل الوصلات الكهربائية بالوصلات السلكية الثابتة.
- يجب أن تكون جميع المكونات التى تم شراؤها من الموقع وجميع التركيبات الكهربائية متفقة مع القانون المعمول به.

إنذار

- تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.
- تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من الوسائل بغرض زيادة سرعة عملية إذابة الثلج بخلاف الوسائل التى توصي بها الشركة المصنعة.
- تأكد من أن المبرد داخل النظام عديم الرائحة.

إنذار

تجنب اللمس المباشر لأي غاز تبريد متسرب بصورة عرضية. قد يسبب هذا جروحاً شديدة نتيجة للسعة للصقيع.

إشعار

يتطلب القانون ساري المفعول المعنى بالغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحرارى أن يتم شحن المبرد الخاص بالوحدة كما هو محدد من حيث الوزن وتثنى أكسيد الكربون المكافئ.

صيغة لحساب كمية غاز ثنائى أكسيد لكربون2 المعبر عنها بقيمة الطن:
قيمة احتمالية الاحترار العالمى (GWP) للمبرد × إجمالى شحنة المبرد
[بالكيلوجرام/ 1000]

اتصل بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات.

٢-٦ تحديد كمية المبرد الإضافية

إذا كان إجمالى طول أنبوب السائل يبلغ...	ثم...
≥ 20 م	لا تضاف المزيد من مائع التبريد.
< 20 م	R = (الطول الإجمالى (م) - حجم أنابيب السائل 20 -) × 0.020 R = (التكلفة الإضافية (كجم) (مقربة إلى وحدات 0.1 كجم))

معلومات

طول المواسير هو طول المواسير فى اتجاه واحد.

٣-٦ تحديد كمية المبرد الإضافية

معلومات

إذا كان الشحن الكامل ضروري، فإن إجمالى شحن المبرد يساوي: شحن المبرد الأساسى (انظر لوحة اسم الوحدة) + الكمية الإضافية المحددة.

٤-٦ شحن المُبرد الإضافي

إنذار

- استخدم R32 فقط كمبرد. حيث إن المواد الأخرى قد تتسبب فى حدوث انفجارات وحوادث.
- تحتوي R32 على الغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحرارى. وتبلغ قيمة احتمال الاحترار العالمى (GWP) الخاصة به 675. لذا تجنب تنفيس تلك الغازات فى الهواء.
- عند شحن المُبرد، احرص دائماً على استخدام القفازات الواقية ونظارات السلامة.

المتطلب الأساسى: قبل شحن المبرد، تأكد من توصيل ماسورة المبرد وفحصه (اختبار التسرب، والتجفيف الهوائى).

- ١ وصل أسطوانة المبرد بمنفذ الخدمة.
- ٢ اشحن كمية المبرد الإضافية.
- ٣ افتح صمام منع تسرب الغاز.

١-٧ مواصفات مكونات الأسلاك المعيارية


إشعار

نحن نوصى باستخدام أسلاك (أحادية النواة) صلبة. في حالة استخدام الأسلاك المجذولة، قم بلف الجذائل قليلاً لتدعيم طرف الموصل إما للاستخدام المباشر في المشبك الطرفى أو الإدخال في طرف مجعد دائري. التفاصيل موضحة في "الإرشادات عند توصيل الأسلاك الكهربائية" في الدليل المرجعي للمثبت.

المكون		
كابيل إمداد الطاقة	الفولت	240~220 فولت
التيار	2MXM40: 9.8 أمبير	2MXM50: 13.3 أمبير
الطور	1~	
التردد	50 هرتز	
حجم السلك	يجب أن يتوافق مع قوانين الأسلاك الكهربائية الوطنية	كابيل ثلاثي القلب
	يعتمد حجم السلك على التيار، لكن يجب ألا يكون أقل من 2.5 مم ²	
كابيل التوصيل الداخلي (الوحدات الداخلية→الخارجية)	الفولت	240~220 فولت
حجم السلك	فقط استخدام سلك متناسق يوفر عزل مزدوج وملامح للجهد المستخدم	كابيل رباعي القلب
	بحد أدنى 1.5 مم ²	
قاطع الدائرة الموصى به	16 أمبير	
قاطع دائرة تسريب أرضي/قاطع الدائرة الكهربائية للتيار المتبقي	يجب أن يتوافق مع قوانين الأسلاك الكهربائية الوطنية	


٢-٧ توصيل الأسلاك الكهربائية بالوحدة الخارجية

1 قم بإزالة غطاء علبة المفاتيح (2 من المسامير).



2 وصل الأسلاك بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية بحيث تتطابق الأرقام النهائية. تأكد من مطابقة الرموز من أجل الأنابيب والأسلاك.

3 تأكد من توصيل الأسلاك الصحيحة بالغرفة الصحيحة (A بـ B و B بـ A).



a النهائي للغرفة (B و A)
b قاطع الدائرة
c قاطع الحماية من التيار الأرضي
d سلك إمداد الطاقة
e أسلاك الربط للغرفة (B و A)
f أداة احتجاز السلك

4 اربط مسامير الأطراف بإحكام باستخدام مفك فيليبس.

إنذار

استخدم دائماً كابل متعدد القلوب مع كابلات مصدر التيار الكهربائي.

إنذار

استخدم فاصل من نوع وصلة لكل الأقطاب بفاصل 3 مم على الأقل بين فجوات نقطة التوصيل التي توفر فاصل كامل أسفل فتحة فرط الفولتية III.

إنذار

في حالة تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قبل المصنّع أو وكيل الخدمات التابع له أو الأشخاص المتساوين في الكفاءة لتجنب المخاطر.

إنذار

لا توصّل وحدة إمداد الطاقة بالوحدة الداخلية. حيث قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

إنذار

• لا تستخدم القطع الكهربائية التي تم شراؤها محلياً داخل المنتج.
• لا تجعل وحدة إمداد الطاقة لمضخة الصريف وغيرها موصلة من خلال الروتة حيث قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

إنذار


أبعد كابلات الكنترول عن المواسير النحاسية الغير معزولة لأنها ستكون ساخنة جداً.

خطر: خطر الموت صعباً بالكهرباء

يتم إمداد جميع الأجزاء الكهربائية (بما في ذلك الترمستورات) بالطاقة بواسطة مصدر التيار الكهربائي. لذا تجنب لمسها بيديك عاريتين.

خطر: خطر الموت صعباً بالكهرباء


افصل مصدر التيار الكهربائي لأكثر من 10 دقائق، وقم بقياس الجهد الكهربائي في أطراف مكثفات الدارة الرئيسية أو المكونات الكهربائية قبل الصيانة. يجب أن يكون الجهد الكهربائي أقل من 50 فولت من التيار المستمر قبل لمس المكونات الكهربائية. لمعرفة مكان الأطراف، انظر مخطط الأسلاك.



a DB1 قنطرة الصمام الثاني
b أسلاك توصيل التيرمستور
c LED A
d سلك طرف مُرَجَّل فرط التحميل الحراري
e S20 (أبيض) ملف صمام توسيع إلكتروني للغرفة A
f S21 (أحمر) ملف صمام توسيع إلكتروني للغرفة B
g S80 (أبيض) موصل صمام طرف السلك رباعي الاتجاهات
h أسلاك توصيل محرك المروحة
i S99 غلق التدفئة
j S91 (أحمر) أسلاك توصيل تيرمستور السائل
k S92 (أبيض) أسلاك توصيل تيرمستور الغاز
l المقياس المتعدد (نطاق فولتية التيار الثابت)

٨ إكمال عملية تثبيت الوحدة الخارجية

- 2 أزل غطاء الصندوق الكهربائي من خلال تحريكه. احرص على عدم نتي خطاف الصندوق الكهربائي.
- 3 اقطع القفاز (J23).



- a اللوحة العليا
b غطاء الصندوق الكهربائي
c قفازات لوحة الدائرة المطبوعة (PCB)
d لوحة الدائرة المطبوعة
e الصندوق الكهربائي

- 4 أعد تركيب غطاء الصندوق الكهربائي واللوحة العلوية بالترتيب العكسي وشغل إمداد الطاقة الرئيسي.


٢-٩ حول الوضع الليلي الهادي

وظيفة الوضع الليلي الهادي تجعل الوحدة الخارجية تعمل بهدوء أكبر خلال الليل. وهذا يقلل من قدرة تبريد الوحدة. اشرح الوضع الليلي الهادي للعمل وتأكد ما إذا رغب العميل في استخدامه.

١-٢-٩ لتشغيل الوضع الليلي الهادي

المتطلب الأساسي: يجب إيقاف تشغيل مصدر الإمداد بالطاقة الرئيسي.

- 1 أزل اللوحة العلوية وغطاء الصندوق الكهربائي للوحدة الخارجية (انظر "١-٩-١" لتشغيل إعداد حظر وضع ECONO" [17]).
- 2 اقطع القفاز J6.




- 3 أعد تركيب اللوحة العلوية وغطاء الصندوق الكهربائي.



تحذير
عند إعادة تركيب غطاء الصندوق الكهربائي، احرص على عدم الضغط على أسلاك توصيل محرك المروحة.

- 5 تأكد من عدم انفصال الأسلاك من خلال سحبها بخفة.
- 6 أحكم ربط أداة احتجاز السلك لتجنب الضغط الخارجي على أطراف الأسلاك.
- 7 مرر الأسلاك من خلال الفتحة أسفل الألواح الواقية.
- 8 تأكد من عدم لمس الأسلاك الكهربائية لأنابيب الغاز.



- 9 أعد إرفاق غطاء صندوق المفاتيح وغطاء الصيانة.


٨ إكمال عملية تثبيت الوحدة الخارجية

١-٨ إنهاء تركيب الوحدة الخارجية

خطر: خطر الموت صعبًا بالكهرباء

- تأكد من أنه يتم تأريض الجهاز بشكل صحيح.
- أغلق وحدة إمداد الطاقة قبل الصيانة.
- ركب غطاء صندوق المفاتيح قبل تشغيل مصدر إمداد الطاقة.

- 1 ازل أنابيب غاز التبريد والكابلات الخاصة بها وثبتها كما يلي:



- a أنبوب الغاز
b عازل أنبوب الغاز
c كابل الربط
d أسلاك داخلية (إن وجدت)
e أنبوب السائل
f عزل أنبوب السوائل
g شريط لاصق

- 2 تركيب غطاء الخدمة.

٩ التهيئة


١-٩ حول إعداد حظر وضع ECONO

يعطل هذا الإعداد إشارات تحكم المدخلات من واجهة المستخدم. استخدم هذا الإعداد عندما ترغب في إعاقة استقبال التحكمات في المدخلات (التبريد/التدفئة) من واجهات المستخدم للوحدة الداخلية.

١-١-٩ لتشغيل إعداد حظر وضع ECONO

المتطلب الأساسي: يجب إيقاف تشغيل مصدر الإمداد بالطاقة الرئيسي.

- 1 قم بإزالة اللوحة العلوية للوحدة الخارجية (2 من المسامير على الجانبين)



3 قم بتشغيل مصدر الإمداد بالطاقة الرئيسي.

١٠ التجهيز

إشعار

قائمة التحقق العامة الخاصة ببدء التشغيل. إلى جانب تعليمات التجهيز في هذا الباب، تتوفر أيضاً قائمة تحقق عامة خاصة بالتجهيز في Daikin Business Portal (المصادقة مطلوبة).

تعد قائمة التحقق العامة الخاصة ببدء التشغيل مكملّة للتعليمات الواردة في هذا الفصل ويمكن استخدامها كإرشادات ونموذج إبلاغ أثناء التجهيز والتسليم للمستخدم.

إشعار

قم دائماً بتشغيل الوحدة باستخدام الترمستورات و/أو مفتاح/استشعار الضغط. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون حرق الصاغط هو النتيجة.

١-١٠ قائمة مرجعية قبل بدء التشغيل

- 1 بعد تثبيت الوحدة، تحقق من العناصر المدرجة أدناه.
- 2 أغلق الوحدة.
- 3 قم بتشغيل الوحدة.


☐	أن الوحدة الداخلية مثبتة بشكل صحيح.
☐	تركيب الوحدة الخارجية بطريقة صحيحة.
☐	تأريض النظام بشكل سليم وإحكام ربط أطراف التأريض.
☐	تطابق الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة مع الجهد الكهربائي على بطاقة بيانات الوحدة.
☐	لا توجد توصيلات مفكوكة أو مكونات كهربائية تالفة في صندوق المفاتيح.
☐	لا توجد مكونات تالفة أو مواسير مخفوسة داخل الوحدات الداخلية والوحدات الخارجية.
☐	لا يوجد تسرب الفريون.
☐	أن مواسير الفريون (الغازي والسائل) معزولة حرارياً.
☐	تركيب المواسير بالمقاسات الصحيحة وعزل المواسير بشكل صحيح.
☐	فتح الصمامات (الغاز والسائل) في الوحدة الخارجية بالكامل.

٣-٩ حول غلق وضع التدفئة

يقيد غلق وضع التدفئة من عملية تدفئة الوحدة.

١-٣-٩ لتشغيل غلق وضع التدفئة

- 1 أزل اللوحة العلوية (2 من المسامير) واللوحة الأمامية (8 مسامير).
- 2 لإعداد غلق وضع التدفئة، قم بإزالة موصل S99.
- 3 لإعادة ضبط وضع المضخة الحرارية (التبريد/التدفئة)، أعد توصيل الموصل مجدداً.



a اللوحة الأمامية
b اللوحة العليا
c موصل S99

الوضع	موصل S99
المضخة الحرارية (التبريد والتدفئة)	متصل
التدفئة فقط	غير متصل

- 4 أعد تركيب اللوحة العلوية واللوحة الأمامية.

معلومات

العملية القصيرة متاحة أيضاً في وضع التدفئة.

٤-٩ حول وظيفة توفير الكهرباء الاحتياطية

وظيفة توفير الكهرباء الاحتياطية:

- تفصل إمداد الطاقة للوحدة الخارجية،
 - وتشغيل وضع توفير الكهرباء الاحتياطية للوحدة الداخلية.
- تعمل وظيفة توفير الكهرباء الاحتياطية مع الوحدات التالية:

الوحدة الخارجية	الوحدة الداخلية
CTXA, CTXM, CVXM, FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM	2MXM40, 2MXM50

إذا تم استخدام وحدة داخلية أخرى، يجب توصيل الموصل من أجل توفير الكهرباء الاحتياطية.

تكون وظيفة توفير الكهرباء الاحتياطية قيد الإيقاف قبل الشحن.

١-٤-٩ لتشغيل وظيفة توفير الكهرباء على وضع الاستعداد

المتطلب الأساسي: يجب إيقاف تشغيل مصدر الإمداد بالطاقة الرئيسي.

- 1 قم بإزالة غطاء الصيانة.
- 2 قم بفصل وصلة توفير الكهرباء الاحتياطية المختارة.

4 عند انتهاء تشغيل الاختبار، اضبط الحرارة على مستوى طبيعي. في وضع التبريد: 26~28 درجة مئوية، في وضع التسخين: 20~24 درجة مئوية.

معلومات

- يمكن تعطيل تشغيل الاختبار عند اللزوم.
- بعد إيقاف تشغيل الوحدة، لن يمكنها أن تبدأ مجددًا قبل 3 دقائق.
- خلال عملية التبريد، ربما يتكون السقيع على صمام حيس الغاز أو أجزاء أخرى. هذا أمر طبيعي.

معلومات

- وحتى في حالة إيقاف تشغيل الوحدة، فإنها تستهلك كهرباء.
- وعند تشغيل الطاقة مرة أخرى بعد انقطاعها، سوف يبدأ الوضع المحدد مسبقًا في التشغيل.

١١ الصيانة والخدمة

إشعار

قائمة التحقق العامة/الخاصة بفحص الصيانة. إلى جانب تعليمات الصيانة في هذا الباب، تتوفر أيضًا قائمة تحقق عامة خاصة بالصيانة/الفحص في Daikin Business Portal (المصادقة مطلوبة).

تعد قائمة التحقق العامة الخاصة بالصيانة/الفحص مكملًا للتعليمات الواردة في هذا الباب ويمكن استخدامها كإرشادات ونموذج إبلاغ أثناء بدء التشغيل والتسليم للمستخدم.

إشعار

يجب أن تتم الصيانة بواسطة فني تركيب معتمد أو وكيل خدمة معتمد. ننصح بإجراء الصيانة مرة واحدة على الأقل كل سنة. ومع ذلك، قد تتطلب القوانين المعمول بها بفترات زمنية أقصر للصيانة.

إشعار

يتطلب القانون ساري المفعول المعنى بالغازات المسببة للاحتباس الحراري أن يتم شحن الفريون الخاص بالوحدة كما هو محدد من حيث الوزن وثنائي أكسيد الكربون المكافئ.

صيغة لحساب كمية غاز ثاني أكسيد لكرتون 2 المعبر عنها بقيمة الطن:
قيمة احتمال الاحتراق العالمي (GWP) لمادة التبريد × إجمالي شحنة مادة التبريد [بالكيلوجرام] / 1000

١٢ الفك

إشعار

لا تحاول تفكيك الجهاز بنفسك: يجب القيام بمهمة تفكيك الجهاز ومعالجة المبرد وتغيير الزيت وقطع الغيار الأخرى وفقًا للتعليمات المعمول بها. يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها.

معلومات

لأجل حماية البيئة، تأكد من تشغيل التفريغ التلقائي عند تغيير موضع الوحدة أو تفكيكها. للتعرف على معلومات عن عملية التفريغ، راجع دليل الخدمة أو دليل مرجع المثبت.

١٣ البيانات الفنية

- تتوفر مجموعة فرعية من أحدث البيانات التقنية على موقع Daikin الإقليمي (يمكن الوصول إليه بشكل عام).
- تتوفر المجموعة الكاملة لأحدث البيانات الفنية على إكسترانت Daikin Business Portal (تتطلب المصادقة).

التصريف

احرص على أن يحدث التصريف بسلاسة.

السبب المحتمل: قد تتقاطر المياه المكثفة.

تستقبل الوحدة الداخلية إشارات الريموت.

يتم استخدام الأسلاك المحددة لكابل الربط.

المنصهرات، أو قواطع الدارة أو أجهزة الحماية المثبتة داخليًا يتم تركيبها وفقًا لهذا المستند، ولا يمكن تجاوزها.

تحقق من تطابق العلامات (الغرفة A و B) على الأسلاك والأنابيب لكل وحدة داخلية.

تحقق من ضبط إعداد الغرفة الأولى ليناسب غرفتين أو أكثر. صنع في اعتبارك أنه لا ينبغي اختبار مولد المياه الساخنة المنزلية للأغراض المتعددة أو النظام الهجين للأغراض المتعددة كغرفة أولى.

٢-١٠ قائمة المراجعة أثناء تجهيز التشغيل

إجراء فحص للأسلاك.

إجراء عملية تنقية الهواء.

إجراء التشغيل التجريبي.

٣-١٠ التشغيل التجريبي والاختبار

قبل بدء تشغيل الاختبار، قم بقياس الجهد في الجانب الأساسي من قاطع الأمان.

الأسلاك والأنابيب متطابقة.

فتح الصمامات (الغاز والسائل) في الوحدة الخارجية بالكامل.

يمكن أن يستغرق تشغيل نظام متعدد عدة دقائق ويعتمد ذلك على عدد الوحدات الداخلية والخيارات المستخدمة.

١-٣-١٠ تشغيل الاختبار

معلومات

إذا واجهت الوحدة عطل خلال التجهيز، انظر دليل الخدمة من أجل الإرشادات التفصيلية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

المتطلب الأساسي: يجب أن تكون وحدة إمداد الطاقة في النطاق المحدد.

المتطلب الأساسي: يمكن إجراء اختبار عملية التشغيل في وضع التدفئة أو التبريد.

المتطلب الأساسي: ينبغي إجراء الاختبار بما يتوافق مع دليل تشغيل الوحدة الداخلية للتأكد من أن جميع الوظائف والأجزاء تعمل بشكل جيد.

1 في وضع التبريد، حدد أقل درجة حرارة قابلة للبرمجة. في وضع التسخين، حدد أعلى درجة حرارة قابلة للبرمجة.

2 قم بقياس درجة الحرارة عند مدخل الوحدة الداخلية ومخرجها بعد تشغيل الوحدة لمدة 20 دقيقة تقريبًا. ينبغي أن يكون الفرق أكثر من 8 درجات مئوية (في حالة التبريد) وأكثر من 15 درجة مئوية (في حالة التدفئة).

3 أولاً افحص عملية كل وحدة على حدة، ثم تفقد نظام التشغيل المتزامن لجميع الوحدات الداخلية. افحص عمليتي التدفئة والتبريد.

الرمز	المعنى
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	مرحل مغناطيسي
L	حي
*L	ملف
L*R	مفاعل
*M	محرك متدرج
M*C	محرك ضاغط
M*F	محرك المروحة
M*P	محرك مضخة التصريف
M*S	محرك وضع التارجح
MR, MRCW*, MRM*, MRN	مرحل مغناطيسي
N	محايد
n=, N	عدد مرات المرور خلال الحلقة الحديدية
PAM	تضمين سعة النبضة
*PCB	لوحة الدائرة المطبوعة
*PM	وحدة الطاقة
PS	تحويل إمداد طاقة
*PTC	المقاوم الخاص بـ PTC
*Q	الترانزستور الخاص بالبوابة المعزولة ثنائية القطب (IGBT)
Q*C	قاطع الدائرة
Q*DI, KLM	قاطع الدائرة الكهربائية الخاص بالتسرب الأرضي
Q*L	واقي الحمل الزائد
Q*M	مفتاح حراري
Q*R	جهاز الحماية من التيار المتبقي
*R	مقاوم
R*T	الثيرمستور
RC	جهاز استقبال
S*C	مفتاح كهرباء حدي
S*L	مفتاح طفو
S*NG	كاشف تسرب سائل التبريد
S*NPH	حساس الضغط (عالي)
S*NPL	حساس الضغط (المنخفض)
*S*PH, HPS	مفتاح الضغط (عالي)
S*PL	مفتاح الضغط (منخفض)
S*T	ثيرمستات
S*RH	حساس الرطوبة
*S*W, SW	مفتاح التشغيل
SA*, F1S	مانع الاندفاع
SR*, WLU	جهاز استقبال الإشارات
*SS	مفتاح تحديد
SHEET METAL	لوحة شريط طرفي ثابت
T*R	محول
TC, TRC	جهاز بث
V*, R*V	المقاوم المتغير
V*R	وحدة طاقة قطرة الصمامات الثنائية، والترانزستور الخاص بالبوابة المعزولة ثنائية القطب (IGBT)
WRC	جهاز تحكم عن بعد لاسلكي
*X	طرفي
X*M	شريط طرفي (مسدود)
Y*E	ملف صمام توسيع إلكتروني
Y*R, Y*S	ملف صمام لولبي عاكس
Z*C	قلب حديدي
ZF, Z*F	مرشح الضجيج

١-١٣ مخطط الأسلاك

يتم تسليم مخطط الأسلاك مع الوحدة، الموجودة داخل الوحدة الخارجية (الجانب السفلي من اللوحة العلوية).

١-١-١٣ دليل الرسم البياني للأسلاك الموحد

بالنسبة للأجزاء والأرقام المستعملة، ارجع إلى الرسم التوضيحي الخاص بالأسلاك الخاصة بالوحدة. يكون ترقيم الأجزاء بالأرقام العربية بترتيب تصاعدي لكل جزء ويتم تمثيله في النظرة العامة بالرمز "*" في الرمز الخاص بالجزء.

الرمز	المعنى	الرمز	المعنى
	قاطع الدائرة		تأريض وقائي
	التوصيلات		واقي للأرض (براغي)
	موصل		مقوم التيار
	تأريض		موصل المرحل
	الأسلاك الميدانية		موصل الدائرة الكهربائية القصيرة
	مصهر		طرفي
	الوحدة الداخلية		شريط طرفي
	الوحدة الخارجية		ماسك الأسلاك
	جهاز الحماية من التيار المتبقي		

الرمز	اللون	الرمز	اللون
BLK	أسود	ORG	برتقالي
BLU	أزرق	PNK	وردي
BRN	بنى	PRP, PPL	أرجواني
GRN	أخضر	RED	أحمر
GRY	رمادي	WHT	أبيض
SKY BLU	أزرق سماوي	YLW	أصفر

الرمز	المعنى
A*P	لوحة الدائرة المطبوعة
*BS	زر الدفع تشغيل/إيقاف، مفتاح التشغيل
BZ, H*O	جرس طنان
*C	مكثف
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	التوصيل، الموصل
D*, V*D	الصمام الثنائي
*DB	قطرة الصمام الثنائي
*DS	مفتاح الحزمة الخطية المزدوجة (DIP)
E*H	السخان
FU*, F*U	مصهر
FU*, F*U	(لمعرفة الخصائص، يرجى الرجوع إلى لوحة الدائرة المطبوعة داخل الوحدة الخاصة بك)
*FG	موصل (أرضية الإطار)
*H	جذيلة أسلاك
H*P, LED*, V*L	مصباح إشارة، الصمام الثنائي الباعث للضوء
HAP	صمام ثنائي باعث للضوء (شاشة الخدمة خضراء)
HIGH VOLTAGE	فولت مرتفع
IES	حساس العين الذكي
*IPM	وحدة الطاقة الذكية


٢-١٣ مخطط المواسير: الوحدة الخارجية

▪ مفتاح الضغط المرتفع: الفئة IV

▪ الضاغط: الفئة II

▪ مكونات أخرى: راجع فئات توجيه معدات الضغط (PED) المقال 4 الفقرة 3

تصنيف فئات توجيه معدات الضغط (PED):



k الأنابيب الداخلية (السائل)
 l صمام منع تسرب السائل
 m ثرمستور (السائل)
 n مرشح
 o صمام تشغيل المحرك
 p كاتم صوت
 q مقاومة درجات حرارة الهواء الخارجي
 r المبادل الحراري
 M محرك المروحة
 → تدفق مانع التبريد: تبريد
 → تدفق مانع التبريد: تسخين

A الغرفة A
 B الغرفة B
 a صمام رباعي الاتجاهات قيد تشغيل: تسخين
 b مفتاح الضغط المرتفع مع إعادة ضبط تلقائي
 c كاتم صوت
 d ثرموستات أنبوب التفريغ
 e الضاغط
 f مركب
 g أنابيب التفريغ
 h ثرمستور (غاز)
 i صمام منع تسرب الغاز
 j الأنابيب الداخلية (غاز)







DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2022 Daikin

3P600450-8V 2022.09